

Mobilní pojízdný kotel na tavení vosku s odstředivkou ODS/D



BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Mobilní pojízdný kotel na tavení vosku s odstředivkou ODS/D

Kotel slouží k vytavení vosku z včelích rámků(souší) a jejich následné desinfekce vřelou vodou(90°C).

Popis:

- Kotel s jedním ohništěm vyhřívá nerezovou vanu i odstředivku.
- Vyrobený z potravinové nereze (mimo topeniště).
- Ekologické topení – dřevem a jeho různými modifikacemi.

Technické parametry:

Pohon odstředivky je zajištěn motorem 230 V, výkonem 120 W, ovládán vypínačem s ochranou proti přetížení.

Návod k použití:

- Naplňte odstředivku do vnějšího tělesa tak, aby dosahovala k trubkovému vývodu. Tuto hladinu udržujte a kontrolujte po celou dobu Vaší práce.
- Zapněte hlavní vypínač.
- Zapněte vypínač topení a uveďte vodu do varu.
- Do těla bubnu odstředivky vložte teflonový pytel, tak, aby okraje pytle přesahovaly přes horní hranu bubnu.
- Naplňte vanu kotle vodou do výšky cca 8 cm od jeho horní hrany.
- Zatopte v kotli a uveďte vodu k bouřlivému varu. Takto silný var vody udržujte po celou dobu Vaší práce.
- Do kleští upevněte rámků(souše) a ponořte do místa největšího varu po dobu cca 2 min poté s kleštěmi ve vodě několikrát zatřepejte. Souše se roztaví a odplaví do klidnějšího prostoru.
- Kleště vytáhněte, otevřete a jednotlivé rámků ještě za tepla pomocí nožíku dočistěte. Rámek zůstane na drátkovaný a čistý.
- Naplňte do plna teflonový pytel roztaveným voskem (cca 16-20 rámků).
- Po naplnění nadzvedněte lehce tak, aby se vosk sesunulo až ke dnu odstředivky, a bylo rovnoměrně usazeno.
- Horní část pytle přehněte a zasuňte k boku bubnu.
- Zavřete víko a zajistěte uzávěrem.
- Zapněte motor
- Začne odtékat vosk
- Vypněte ve chvíli, až z odstředivky vosk nevytéká.
- Po vypnutí motoru chvíli počkejte.
- Pomalu otevřete víko, čímž se začne aktivovat brzda odstředivky.
- Po úplném zastavení bubnu, vytáhněte pytel a vosk vysypejte.
- Použitý teflonový pytel znovu použijte k dalšímu cyklu odstředování.
- Po ukončení práce řádně vyčistit a desinfikovat.

Mobilní pojízdný kotel na tavení vosku s odstředivkou ODS/D

V případě že se odstředivka nerozběhne nebo bude klepat, vypněte motor, pomalu odstředivku otevřete, vyčkejte na zastavení bubnu a opětovným protřepáním teflonového pytle s voštím, rovnoměrně usadíte pytel zpět do bubnu odstředivky, zavřete a zapněte.

Doporučené ochranné pomůcky:

- Gumové rukavice (prodloužené) nebo kožené svářečské rukavice s textilní vložkou.
- Svářečská ochranná kožená zástěra.
- Ochranné brýle

Bezpečnostní instrukce:

- Při obsluze zařízení dbejte bezpečnosti práce a protipožární ochrany v souladu s ČSN.

Mobilní pojízdný kotel na tavení vosku s odstředivkou ODS/D



Popis:

- 1.** Víko vany kotle + vana
- 2.** Manipulační kolo z rukojeti
- 3.** Přívodní šňůra
- 4.** Vypínač motoru odstředivky
- 5.** Odtok odstředěného vosku
- 6.** Topeniště
- 7.** Víko odstředivky s brzdou
- 8.** Matice otvoru pro napouštění vody do dvoupláště odstředivky
- 9.** Trubkový vývod pro přetok a kontrolu hl. vody z dvoupláště
- 10.** Vypustný ventil vody z dvoupláště