

Odstředivka se samostatným elektrickým ohřevem ODS/S



Odstředivka slouží k oddělení vosku z voští (košilek)

BAZE alfa, s.r.o.
Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210
Mob.: +420 605 527 275
Email: strbak@bazealfa.cz
Web: www.bazealfa.cz



Odstředivka **se samostatným elektrickým ohřevem** **ODS/S**

Návod k použití

1. Naplňte vodu do vnějšího tělesa odstředivky tak, aby dosahovala k trubkovému vývodu. Tuto hladinu udržujte a kontrolujte po celou dobu Vaší práce.
2. Do těla bubnu odstředivky vložte teflonový pytel, jehož okraj přehnete přes horní hranu bubnu.
3. Souše roztavte.
4. Roztaveným voštím do plna naplňte teflonový pytel v odstředivce (cca 16 až 20 rámků). Po jeho naplnění pytel lehce nadzvedněte tak, aby se voští sesunulo až ke dnu bubnu odstředivky. Horní část pytle přehněte a zasuňte k boku bubnu.
5. Zavřete víko odstředivky a zajistěte jej uzávěrem.
6. Zapněte motor.
7. V případě, že se odstředivka nerozběhne nebo bude klepat, vypněte motor a chvíli vyčkejte (ideálně na zastavení bubnu).
8. Pomalu otevírejte víko odstředivky (čímž uvedete do činnosti brzdu odstředivky) a vyčkejte na zastavení bubnu.
9. Po zastavení bubnu opětovným protřepáním teflonového pytle s voštím, rovnoměrně usadíte pytel zpět do bubnu odstředivky.
10. Opětovně zapněte motor. Odstředivku vypněte až ve chvíli, kdy z ní již nevytéká žádný vosk.
11. Po úplném zastavení bubnu vytáhněte pytel a voští vysypejte.
12. Prázdný teflonový pytel znovu použijte k dalšímu cyklu odstředování.

Doporučené ochranné pomůcky:

Gumové rukavice prodloužené s textilní vložkou nebo kožené svářečské rukavice s textilní vložkou. Svářečská ochranná zástěra kožená. Ochranné brýle.

Bezpečnostní instrukce:

Při obsluze zařízení dbejte zvýšené bezpečnosti práce a protipožární ochrany v souladu s ČSN.

Odstředivka se samostatným elektrickým ohřevem ODS/S



Popis:

1. Hlavní vypínač
2. Vypínač topení (ohřevu)
3. Vypínač motoru odstředivky
4. Víko s brzdou
5. Trubkový vývod pro přetok a kontrolu hladiny vody z dvoupláště
6. Odtok odstředěného vosku
7. Matice otvoru pro napouštění vody do dvoupláště
8. Vypustný ventil vody z dvoupláště
9. Přívodní šnůra

Technické parametry:

- Pohon odstředivky je zajištěn motorem 230 V, výkonem 120 W, ovládan vypínačem s ochranou proti přetížení.
- Odstředivku vytápí těleso o příkonu 1950 W /230 V.
- Plášť je vyroben z potravinářského nerez.
 - Typové označení ODS/S