

MOBILNÍ POJÍZDNÝ KOTEL NA TAVENÍ VOSKU S ODSTŘEDIVKOU

Slouží k vytavení vosku z včelích rámků (souší – skládajících se ze zbytku včelích košilek a pylu) a jejich následné dezinfekci vřelou vodou (90°C).

Jde o unikátní výrobek, který jedním ohništěm vyhřívá nerezovou vanu a odstředivku.

Je vyrobený z potravinové nerez (mimo topeniště) za využití ekologického topení dřevem a jeho různými modifikacemi, např. štěpkami, briketami, paletkami, apod.

Pohon odstředivky je zajištěn motorem 220V, výkonem 120W a je ovládán rozběhovým vypínačem s ochranou proti přetížení motoru.

Návod k použití

1. Naplňte vodu do vnějšího tělesa odstředivky tak, aby dosahovala k trubkovému vývodu. Tuto hladinu udržujte a kontrolujte po celou dobu Vaší práce.



2. Do těla bubnu odstředivky vložte teflonový pytel, jehož okraj přehnete přes horní hranu bubnu.

3. Naplňte vanu kotle vodou do výšky cca 8 cm od jeho horní hrany.

4. Zatopte v kotli a uveďte vodu k bouřlivému varu. Takto silný var vody udržujte po celou dobu Vaší práce.

5. Do kleští upevněte rámký (souše) a ponořte do místa největšího varu. Zde je podržte pod hladinou zhruba 2 minuty a následně s kleštěmi ve vodě několikrát zatřepajte. Souše se roztaví a dílo se postupně odplaví do klidnějšího prostoru.

6. Kleště vytáhněte, otevřete a jednotlivé rámký ještě za tepla pomocí nožičku dočistěte. Rámek zůstane nadrátkovaný a čistý.

7. Zhruba po 16 až 20 rámcích vyberte cedníkem roztavené vosť a naplňte jím do plna teflonový pytel v odstředivce. Po jeho naplnění pytel lehce nadzvedněte tak, aby se vosť sesunulo až ke dnu bubnu odstředivky. Horní část pytle přehněte a zasuňte k boku bubnu. Zavřete víko a zajištěte jej uzávěrem. Pomalu zapněte motor.

V případě, že se odstředivka nerozběhne nebo bude klepat, pomalu odstředivku otevřete, vyčkejte na zastavení bubnu a opětovným protřepáním teflonového pytle s vosťím, rovnoměrně usadte pytel zpět do bubnu odstředivky.

8. Odstředivku vypněte až ve chvíli, kdy z ní již nevytéká žádný vosk.

9. Po vypnutí motoru chvíli počkejte. Pomalu otevřete víko, čímž uvedete do činnosti brzdu odstředivky.

10. Po úplném zastavení bubnu vytáhněte pytel a vosť vysypejte.

11. Prázdný teflonový pytel znovu použijte k dalšímu cyklu odstředování.



Doporučené ochranné pomůcky:

Gumové rukavice prodloužené s textilní vložkou nebo kožené svářečské rukavice s textilní vložkou.
Svářečská ochranná zástěra kožená.
Ochranné brýle.

Bezpečnostní instrukce:

Při obsluze zařízení dbejte zvýšené bezpečnosti práce a protipožární ochrany v souladu s ČSN.

BAZE alfa

BAZE alfa, s.r.o. | Dolejší Kunčice 65 | 742 45 Fulnek
IČ: 25847210 | DIČ: CZ25847210 | Mob.: +420 605 527 275

Video návod na www.bazealfa.cz